<u>MEGA</u>línk 💽

Håndbok for ML2000

Konfigurasjon og oppgradering

Innholdsfortegnelse

3 Konfigurasjon og oppgradering	2
3.1 Konfigurasjon av skjermenhet	2
3.2 Konfigurasjon av skiveenheter	2
3.2.1 Innledning	2
3.2.2 Oppsett av skivenummer	2
3.2.3 Konfigurasjon av skiver ved hjelp av monitor	2
3.3 Konfigurasjon av skiveheis	3
3.4 Konfigurasjon av lamper	3
3.5 Oppgradering av programvare	4
3.5.1 Hent filer på WEB (hjemme eller på jobb)	4
3.5.2 Installasjon på skytebanen	4
3.5.3 Oppstart av Systemadministrasjon	5
3.5.4 Oppgradering av monitor ny type (DU3 fargemonitor)	6
3.5.5 Oppgradering av monitor eldre type (DU2 svart/hvitt monitor)	8
3.5.6 Oppgradering av skiver (3D-Score, CU3, CU2)	9
3.5.7 Oppgradering av skiveheis (TL)	10
3.5.8 Oppgradering med gammel utstyr	11

3 Konfigurasjon og oppgradering

Dette kapitlet beskriver hvordan systemet kan konfigureres for å fungere korrekt. Det er også beskrevet hvordan man kan oppgradere programvaren i elektronikkenhetene (CU og DU).

Installasjon, konfigurasjon og oppdatering av programvare på PC er beskrevet i et eget kapittel.

3.1 Konfigurasjon av skjermenhet

For oppsetting av skjermenheten henvises det til kapitlet "Håndbok for ML2000 - Monitor".

Det er viktig at systemansvarlig setter opp skjermenhetene med korrekt skivenummer og merker disse. I tillegg skal det være en og bare en MASTER enhet for hvert gravnett.

3.2 Konfigurasjon av skiveenheter

3.2.1 Innledning

Skiveelektronikken og programvaren er i hovedsak lik i alle våre skivemodeller. Det er derfor nødvendig å fortelle skiveelektronikken hva slags sensorer den er tilkoblet og hvilken skive den kontrollerer. Denne informasjonen lagres i permanent minne elektronikken, slik at dette normalt kan gjøres en gang for alle. Ny konfigurasjon er kun nødvendig dersom man setter inn bytteelektronikk, eller skiveenhetene flyttes slik at de må gis nye skivenumre (for eksempel ved utlån).

NB! Når vi leverer skiver, vil de være konfigurert med riktig sensortype. Dersom skivene er påført skivenummer vil de også være konfigurert med riktig skivenummer. Der er da ikke nødvendig å gå gjennom konfigurasjon av skiveenhetene!

Man bruker funksjoner i skjermenheten for å konfigurere skivene.

3.2.2 Oppsett av skivenummer

Når skivenummer (ID) skal endres for en gravenhet gjøres følgende:

- Før du starter må du passe på at <u>kun en gravenhet er koblet til.</u> På nye anlegg skal skivekabelen fra gravskapet kobles til en skive og ingen skivekabel skal føres videre. På anlegg med skiveelektronikk i gravskapet, skal de andre enhetene kobles fra ved å ta ut RJ45 kontaktene eller kontaktene inn til gravskapebe/gravboksene. Dersom flere skiver er tilkoblet vil alle få samme ID.
- 2. Ta med en monitor ned i grava og koble den til gravskapet. Helst den som allerede er satt opp som Master da denne kan sette ID for alle skiver.
- 3. Velg Meny → System Oppsett → Avansert → Sett skive ID (Passord = 3).

3.2.3 Konfigurasjon av skiver ved hjelp av monitor

Hver skive kan bli konfigurert fra monitor med samme ID. Dette kan gjøres fra standplass.

Velg Meny → System Oppsett → Avansert → Skive innstill. (Passord = 3).

Denne menyen brukes for å endre parametere på den skiven som er tilkoblet monitor. Første bildet viser aktuelle parametere.

- Sensor Hvilken sensortype skiveelektronikken er innstilt til å fungere som.
- Sensor Var Variant av sensortypen

- Offset X Antall millimeter offset i horisontal retning.
- Offset Y Antall millimeter offset i vertikal retning.
- Snudde sensorer Speilvender skiva. Brukes dersom skiva er satt feil vei (bak-fram).
- Rammesensor Angir om rammesensor skal brukes (Kun aktuelt på de skiver som har støtte for rammesensor).
- Ekstern motor Angir om skiva har tilkoblet ekstern motor for båndframtrekk (Kun aktuelt på de skiver som har støtte for ekstern motor).
- Fallfigur Angir om fallfigur er tilkoblet.

For å forandre disse parametrene velg **Innstillinger...** Etter å ha trykket **Ferdig**, må det velges **Send Data** for å overføre parametrene til skiva.

3.3 Konfigurasjon av skiveheis

Velg Meny → System Oppsett → Skiveheis → Heisjustering.

For mer informasjon se dokumentet ML2000 Håndbok Monitor.

NB! Kun master monitor kan brukes for å justere heisene.

3.4 Konfigurasjon av lamper

Velg Meny → System Oppsett → Juster lysintensitet.

For mer informasjon se dokumentet ML2000 Håndbok Monitor.

3.5 Oppgradering av programvare

3.5.1 Hent filer på WEB (hjemme eller på jobb)

- Gå til <u>http://www.Megalink.no</u> og velg link merket: "Support" og følg videre link merket "Programvare".
- Les teksten på siden (evt skriv ut)
- Last ned filer ved å trykke på linkene i tabellen nederst på siden. Svar Lagre (eller Save) når du blir spurt om hva du vil gjøre ved nedlasting. Det kan være lurt å lagre filen på harddisk (f.eks. C:\Megalink) før du kopierer til minnepinne og tar med filene til skytebanen. NB! Legg merke til hvor filene lagres, ellers kan de være vanskelige å finne igjen.

Programmene MLLeder, MLRes, MLVis og MLRemote er samlet i en installasjonsfil som heter MLSetupXXX.exe, der XXX er versjonsnummer.

3.5.2 Installasjon på skytebanen

Når du kjører MLSetup vil du kunne velge hvilke av programmene som skal installeres på datamaskinen.

2		102
	Velg komponenter	
	Merk av for de komponentene du vil insta	illere.
	🗴 🗆 Standplass	9670 k
3.0	Publikumsvisning	6025 k
	☐ Kontor	4579 k
	Påkrevd diskplass: Ledig diskplass:	0 KB 74931734 KB
-	< <u>L</u> ilbake <u>N</u> este >	Avbryt

MEGAlínk 💽

3.5.3 Oppstart av Systemadministrasjon¹

• Start MLLeder med PC- eller USB-adapter tilkoblet. Gå til menyvalget "Fil". I dialogen som kommer opp velger du "Systemadministrasjon".

O MLLeder - 3L980 / 3U490						
Fil	Vis	Kom	imando	Resulta	ater 🔅	Innstillir
	Grens Velg ø	sesnit øvelse	t 9			2 4 Su
Skyteprogram						<u>skutt</u>
Hent ML2000 status						JAY
	5yste	madn	ninistras	jon		
Linjeovervåkning						
	Avslu	tt		E	sc	
_						

• Du vil bli bedt om å skrive inn passord. Dette er for at ingen utilsiktet skal starte systemadministrasjon. Passordet som skal skrives inn er "3".

Starte systemadmistrasjon?	
MLLeder vil stoppe! Legg inn passord:	<u>0</u> K
8	Avbryt

• Følgende dialog vil komme opp:

ML 200	0 progra	m oppgradering					
Skive	Status	Send	Motta		Kommentar		
Lisens			Grensesnitt		Enhet		
Lisens	navn	From on Drøbak MSL	P 1				
Lisens	kode		Port		Skjerm (DU)	Fra skive	
LIGOTIG		Theres	Usb nr.	ML100005	Skive (CU)	Til skive	4 🚖
Program	m oppgrade	ring		/	Administrasjon	(Institute)	
4		Hent version 5e	nd program		Hentlogg	Hent Konfig	
		Restart	Stopp		Slett logg	Hent tellere	
							Avslutt

Under "Grensesnitt" må det ved "Port" velges om det er USB eller serieport som er tilkoblet. Dersom USB velges må riktig serienummer skrives inn. Dette nummeret står skrevet på USB adapteret.

¹ I tidligere versjoner har dette vært et eget program kalt MLAdmin. Dette er nå integrert i MLLeder.

3.5.4 Oppgradering av monitor ny type (DU3 fargemonitor)

Oppgradering av programvare på fargemonitor gjøres ved hjelp av en USB minnepinne.

Programvaren kommer i to filer som ligger i standplasskatalogen med MLLeder. Dersom disse mangler i installasjonen kan ny MLSetup med DU3 programvare lastes ned fra <u>www.megalink.no</u>.

- Start opp Systemadministrasjon via MLLeder.
- I Systemadministrasjon velges hvilke enheter du vil jobbe med. Velg radioknappen "Skjerm (DU)".

 Ingen Skierm (DLI) 	Fra skive	1 ÷
Skive (CD)	hi skive	4 =

• Trykk på knappen "Fargemonitor Oppgradering". Monitorene vil nå gå inn i oppgraderingsmodus.

Fargemonitor Oppgradering

Dersom monitorene ikke er tilkoblet PC kan dette velges manuelt via monitorens meny: **Meny** \rightarrow **System Oppsett** \rightarrow **Avansert** \rightarrow **USB Oppgradering**. (For å komme inn i avanserte systeminnstillinger må det tastes inn passord. Passord er tallet <u>3</u>.

• Velg så i listen hvilken versjon monitorene skal oppgraderes til. Høyeste nummer er nyeste versjon. Vanligvis vil nyeste versjon allerede være valgt.

Ver. 1210 (FW. 211)	Velg versjon i listen du vil oppgradere til.
NB! Dersom monitoren som skal oppgraderes har en versjon tidligere enn 11.60, så må denne oppgraderes to ganger. Versjon 11.60 blir lagt på USB pinnen automatisk.	
	Avbryt Neste >

Nummeret i parentes (merket FW) er versjonsnummeret på monitorens operativsystem. Dersom du bare har lastet ned en ny versjon uten operativsystemfila vil du få beskjed om dette. Du må da sjekke om monitor allerede har riktig operativsystem. Dette kan sjekkes via menyen Meny \rightarrow System Oppsett \rightarrow Systemstatus.

• Trykk så på knappen Neste >.



• Velg så i listen hvilken USB minnepinne du vil kopiere til.

Flyttbar disk (D:)	Velg hvilken USB enhet du vil kopiere til.

Dersom minnepinnen ikke finnes i lista, trykk på Søk etter USB.

- Trykk så på knappen Neste >.
- Vent til kopiering er ferdig. Minnepinnen kan så brukes for å oppdatere monitor. Sett minnepinnen inn i en av USB portene på baksiden av monitor. Når monitoren starter på nytt er oppgradering ferdig.

<u>NB</u>: Dersom programvaren på monitoren er eldre enn versjon 11.60, så må monitor først oppgraderes til versjon 11.60 for å kunne oppgradere operativsystem. Programvarefilen med versjon 11.60 legges automatisk på minnepinnen. Monitoren må da oppgraderes 2! ganger for å komme opp til riktig versjon.

NB2: Filsystemet på minnepinnen må være FAT eller FAT32.

Tips:

Dersom mange monitorer skal oppgraderes på en gang vil det lønne seg å ha dem tilkoblet til PC slik at de automatisk går i oppgraderingsmodus. Sett så USB minnepinnen inn i hver enkelt monitor. Med en gang bildet blir grått og monitor starter på nytt, kan USB minnepinnen flyttes til neste monitor. Dersom det brukes én eller flere minnepinner kan oppgradering gjøres rimelig raskt.

3.5.5 Oppgradering av monitor eldre type (DU2 svart/hvitt monitor)

- Ved oppgradering av monitor kobles PC/USB adapteret til kontakten merket PC-ADAPTER i standplasskapet.
- NB! Pass på å unngå strømbrudd etc. mens det oppgraderes. Ved avbrudd på uheldig tidspunkt må utstyres sendes til Megalink for oppgradering.
- Start opp Systemadministrasjon på PC-en. Stopp alle andre programmer og ikke jobb med andre ting mens oppgraderingen pågår.
- I Systemadministrasjon velges hvilke enheter du vil jobbe med. Velg så radioknappen "Skjerm (DU)".

Ingen	-	1
Skjerm (DU)	Fra skive	1 =
🗋 Skive (CU)	Til skive	4



Alle skjermene skal da vise status "Klar". (stabil visning av Klar) Ikke start oppgradering dersom dette ikke er tilfelle.

	Skive	Status	Send	Motta	Kommentar		
l	1	Klar			5.50 31.12.2005		
	2	Klar			5.50 31.12.2005		
	3	Klar			5.50 31.12.2005		
	4	Klar			5.50 31.12.2005		

• Under "Program oppdatering" velges hvilken versjon monitorene skal oppgraderes til. Høyeste nummer er nyeste versjon. Vanligvis vil nyeste versjon allerede være valgt. Pass også på at riktig språk er valg.

- Fiogram oppi	yrauenny			
Språk	NO 👻		Hent versjon	Send program
Programvare	DU-v1110-06NO	-	Restart	Stopp

Trykk så på knappen "Send Program". Kontroller at systemadministrasjon spør om oppgradering til riktig versjon. Systemadministrasjon begynner så å telle oppover mens den sender programvaren. Vent til dette er ferdig (ca. 3-6 minutter).

 Når oppgraderingen er ferdig vil monitorene selv restarte seg. Bildet skal da se slik ut: ML2000 program oppgradering

Skive	Status	Send	Motta	Kommentar
1	Klar	Oppgradering er ferdig		6.34 09.06.2006
2	Klar	Oppgradering er ferdig		6.34 09.06.2006
3	Klar	Oppgradering er ferdig		6.34 09.06.2006
4	Klar	Oppgradering er ferdig		6.34 09.06.2006

Det er viktig at det står "Oppgradering er ferdig" på alle monitorene. Dersom dette ikke er tilfelle innen 1 minutt etter av siste pakke ble sendt eller sending stopper i mer enn 1 minutt, kan det forsøkes å trykke "Send program" på nytt. Ikke skru av strøm eller trykk "Restart" i denne situasjonen.

• Sjekk også at alle monitorene har fått riktig versjon.

Dersom det er problemer med versjonsnummer eller oppgradering, ring Megalink supporttelefon.

3.5.6 Oppgradering av skiver (3D-Score, CU3, CU2)

- Ved oppgradering av skiver kobles PC/USB adapteret til kontakten merket BYPASS REPEATER OR UPGRADE TARGET i standplasskapet. Monitorene må kobles fra.
- NB! Pass på å unngå strømbrudd etc. mens det oppgraderes. Ved avbrudd på uheldig tidspunkt må utstyres sendes til Megalink for oppgradering.
- Start opp Systemadministrasjon på PC-en. Stopp alle andre programmer og ikke jobb med andre ting mens oppgraderingen pågår.
- I Systemadministrasjon velges hvilke enheter du vil jobbe med. Velg så radioknappen "Skive (CU)".

Enhet		
C Ingen C Skjerm (DU) • Skive (CU)	Fra skive Til skive	1 × 4 ×



Alle skivene skal da vise status "Klar". (stabil visning av Klar) Ikke start oppgradering dersom dette ikke er tilfelle.

mersos biogram obb@ioreim@					
	Skive	Status	Send	Motta	Kommentar
	1	Klar			5.32 29.06.2005
l	2	Klar			5.32 29.06.2005
l	3	Klar			5.32 29.06.2005
l	4	Klar			5.32 29.06.2005
1					

• Under "Program oppdatering" velges hvilken versjon skivene skal oppgraderes til. Høyeste nummer er nyeste versjon. Vanligvis vil nyeste versjon allerede være valgt.

Program oppgradering		
•	Hent versjon	Send program
CU-612		
CU-630	Restart	Stopp
CU-632		
CU-634		

Trykk så på knappen "Send Program". Kontroller at systemadministrasjon spør om oppgradering til riktig versjon. Systemadministrasjon begynner så å telle oppover mens den sender programvaren. Vent til dette er ferdig (ca. 3-5 minutter).

• Når oppgraderingen er ferdig vil skivene selv restarte seg. Bildet skal da se slik ut:

Skive	Status	Send	Motta	Kommentar
1	Klar	Oppgradering er ferdig		6.34 29.06.2006
2	Klar	Oppgradering er ferdig		6.34 29.06.2006
3	Klar	Oppgradering er ferdig		6.34 29.06.2006
4	Klar	Oppgradering er ferdig		6.34 29.06.2006

Det er viktig at det står "Oppgradering er ferdig" på alle skivene. Dersom dette ikke er tilfelle innen 1 minutt etter av siste pakke ble sendt eller sending stopper i mer enn 1 minutt, kan det forsøkes å trykke "Send program" på nytt. Ikke skru av strøm eller trykk restart i denne situasjonen.

• Sjekk også at alle skivene har fått riktig versjon.

Dersom det er problemer med versjonsnummer eller oppgradering, ring Megalink supporttelefon.

3.5.7 Oppgradering av skiveheis (TL)

- USB adapter må tilkobles slik som når du oppgraderer skiver. Se forrige punkt.
- Monitorer må vøre slått av.
- Start opp Systemadministrasjon på PC-en. Stopp alle andre programmer og ikke jobb med andre ting mens oppgraderingen pågår.
- Til forskjell fra skivene kan kun én og én heis oppgraderes av gangen. Velg derfor for eksempel *fra skive 1 til skive 1*, eller *fra skive 2 til skive 2*.
- I Systemadministrasjon velges hvilke enheter du vil jobbe med. Velg radioknappen "Utstyr (BF, FH, TL)", der TL står for Target Lift eller skiveheis.

Enhot		
Line		
C Ingen		
Skjerm (DU)	Fra skive	1 👘
Skive (CU)		
Utstyr (BF,FH,TL)	Til skive	1 🚔
Samual		

• Under "Program oppdatering" velges hvilken versjon skivene skal oppgraderes til. Høyeste nummer er nyeste versjon. Vanligvis vil nyeste versjon allerede være valgt.

Program oppgradering		
Språk 🚺 🚽	Hent versjon	Send program
Programvare TL-v1926	Restart	Stopp
TL-v1925		
TL-v1926		

- Trykk så på knappen "Send Program". Kontroller at systemadministrasjon spør om oppgradering til riktig versjon. Systemadministrasjon begynner så å telle oppover mens den sender programvaren. Vent til dette er ferdig (ca. 1-2 minutter).
- Når oppgradering er ferdig vil heisen restarte seg selv. Sjekk at det nå står «Oppgradering er ferdig» og at heisen har fått riktig versjon.

Skive	Status	Send	Motta	Kommentar
1	Klar	Oppgradering er ferdig		SW=19.26 HW=1 V=25.5 Last run:

NB: Heiser kan kun ha ID mellom 1 og 10. Dersom du skal for eksempel oppgradere heis nummer 16 må du passe på at USB adapteret er tilkoblet riktig segment før du så oppgraderer mot heis 6 *(fra skive 6 til skive 6)*.

Dersom det er problemer med versjonsnummer eller oppgradering, ring Megalink supporttelefon.

MEGAlínk 💽

3.5.8 Oppgradering med gammel utstyr

3.5.8.1 Monitor

Ved oppgradering av monitorer kobles PC-adapter til den vanlige PC-Tilkoblingskontakten. For anlegg levert i 2002 og tidligere benyttes en annen kontakt. Ellers benyttes koblingen som vist til høyre.



Oppkobling for oppgradering av monitor

3.5.8.2 Skiver

Sørg for at alle monitorer er koblet vekk på standplass eller at datalinje frem til standplass er brutt.

Alternativt må du skru av Master og la de andre monitorene være på.

Koble PC til gravnettet. For anlegg levert før 2003 benyttes det en annen type kontakt, ellers brukes koblingen som vist på bildet til høyre.



Oppkobling for oppgradering av skiver